


# PonyCycle™



Manual de usuario  
Lea este manual antes del primer uso.

Por favor no pierda este manual, puede necesitarlo en un futuro.

## PRECAUCIÓN

---

 **PELIGRO**  
Piezas pequeñas  
No apto para niños menores de  
37 meses



### ATENCIÓN

**PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y MONTAJE/INSTRUCCIONES DE USO. Guarde esta guía para futura consulta.**

- **DEBERÁ MONTARLO UN ADULTO.** El producto contiene piezas pequeñas. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje.
- Siempre quite las cubiertas protectoras y bolsas de polietileno y guárdelas antes del montaje.

### NOTA IMPORTANTE:

**El Ponycycle Pequeño está recomendado para un peso máximo de 25 Kg.  
Edad recomendada: 3-5 años**

**El Ponycycle Mediano está recomendado para un peso máximo de 40 Kg.  
Edad recomendada: 4-10 años**



**El Ponycycle Grande está recomendado para un peso máximo de 90 Kg.  
Edad recomendada: A partir de 9 años**

## MONTAJE




---

- Su nuevo vehículo requiere montaje por un adulto. Los niños pueden dañarse por piezas pequeñas, bordes afilados o puntas agudas sin montar. Se debe tener cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los niños no deben manipular las piezas o ayudar en el montaje del vehículo.
- Por favor, identifique todas las piezas de montar y guardar todo el material de embalaje hasta terminar de montar para garantizar que ninguna parte se pierda.

**1. Saque el Pony de la caja**



**2. Realice el montaje de la siguiente manera, a continuación, cierre la cremallera**



## CÓMO FUNCIONA SU VEHÍCULO

---

Un adulto debe siempre ayudar a subir y bajar al niño del Pony.


Siente al jinete en ángulo recto en el pony mirando hacia delante. El jinete debe sujetar las asas de la cabeza del Ponycycle, con las caderas bien apoyadas en la silla y los pies pisando los pedales.

El movimiento hacia adelante se consigue mediante acciones repetidas del jinete:

1 Pisar fuerte los pedales y levantarse de la silla de montar – las patas traseras del Ponycycle se pliegan hacia delante.

2 Sentarse en la silla y mantener las piernas dobladas para aliviar la presión de los pedales - las patas delanteras del Ponycycle se extenderán hacia adelante.

3 La dirección se controla girando los mangos situados en la cabeza del Ponycycle hacia la izquierda o derecha.



## IMPORTANTE

- El jinete debe sentarse en el asiento de la silla de montar solamente, no se siente en el cuerpo del caballo.
- Sólo un piloto a la vez.
- El Ponycycle sólo se mueve hacia adelante. No trate de mover hacia atrás que se puede dañar a las ruedas.
- Nunca coloque las manos entre el asiento de silla y el cuerpo del caballo.



## ¡ADVERTENCIA!

### PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. SUPERVISIÓN DIRECTA DE ADULTOS ES OBLIGATORIA. Mantenga al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Nunca lo use en las carreteras, con coches cerca, en o cerca de pendientes escarpadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos.
- Siempre sentarse en el asiento.
- Apropiado a partir de 3 años

## NORMAS DE MANEJO SEGURO

LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE QUE LO ¡ENTIENDEN!

- Siempre usar casco.
- Se requiere la supervisión de un adulto.
- Mantener a los niños en zonas seguras.
- No usar en carretera, cerca de los vehículos de motor, en zonas de hierba, sobre o cerca de pendientes escarpadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice el juguete sólo en superficies planas, como el interior de su casa, el jardín o el patio de recreo.
- No usar en la oscuridad. Un niño puede tropezar con obstáculos inesperados y tener un accidente. Haga funcionar el vehículo durante el día o en un lugar bien iluminado.
- No se recomienda utilizar el vehículo en superficies mojadas y nunca en pendientes.
- No utilice este vehículo al aire libre cuando está lloviendo o nevando.
- Por favor, siga el peso correcto y los límites de edad para conducir este vehículo.
- Inspeccione las piezas del vehículo periódicamente.
- Con el fin de evitar accidentes, asegúrese que el vehículo es seguro, antes de montar.
- No permita que los niños toquen las ruedas o estén cerca de ellas cuando el Ponycycle está en movimiento.

- Peligro de enredo: Mantener lejos de las piezas móviles del pony al conducir, ropa suelta, incluyendo pantalones y cordones de los zapatos, ya que pueden enredarse en las ruedas o piezas en movimiento, causando daños en el Ponycycle y heridas en el niño.
- Evitar baches, rejillas de drenaje o cualquier obstáculo que pueda hacer detener bruscamente al Ponycycle
- Cuidado con los peatones.

## **MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO**

---

- Es responsabilidad de los padres comprobar las partes principales del juguete antes de usarlo. Debe examinarlo periódicamente para evitar posibles riesgos, tales como las ruedas, tornillos de fijación y otras partes y que en el caso de tener daños, el juguete no debe usarse hasta que el daño haya sido reparado correctamente.
- Asegúrese de que las piezas de plástico de los vehículos no estén agrietadas o rotas.
- A veces se puede usar un aceite ligero para lubricar las piezas móviles como las ruedas y engranajes
- Estacione el vehículo en el interior o cubrir con una lona para protegerlo de la lluvia.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico y la cubierta textil se pueden derretir.
- Siempre debe de desenfundar totalmente el Ponycycle para su limpieza. Limpie la funda textil con agua fría y jabón. No utilizar lavadora ni secadora. No conduzca el vehículo en tiempo lluvioso o con nieve.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que pueda dañar las piezas móviles.

## TARJETA DE GARANTÍA

---

Usted ha adquirido un producto de calidad. Además de los derechos que le otorgan la ley de protección del consumidor, el fabricante le ofrece una garantía de 24 meses en las siguientes condiciones:

1. El fabricante reparará gratuitamente cualquier daño o fallo en el producto que sea debido a un defecto de fabricación, siempre que lo notifique inmediatamente después de detectarlo y dentro del periodo de garantía.
2. La garantía no cubre las piezas que puedan romperse fácilmente como piezas de plástico. La obligación de la garantía no será aplicable en caso de pequeñas desviaciones respecto a las especificaciones del producto que sean insignificantes para el valor o la funcionalidad del producto, daños provocados por sustancias químicas, electroquímicas o efectos acuosos así como daños provocados por condiciones externas anormales (lluvia, nieve, etc)
3. El derecho de garantía implica que las piezas defectuosas se repararán gratuitamente o se sustituirán por otras piezas no defectuosas a discreción del fabricante. Los productos defectuosos deberán enviarse a nuestro punto de servicio técnico. Las piezas originales que se han reemplazado por otras, serán propiedad del fabricante.
4. En caso de cualquier reclamación, deberá adjuntar la prueba de compra indicando la fecha de adquisición o de entrega, junto con el producto defectuoso.
5. En caso de reparaciones no autorizadas o modificaciones del producto esta garantía quedará anulada.
6. Los productos que se han beneficiado de la garantía no supondrán una extensión del periodo original de garantía y no establecerán un nuevo periodo de garantía. El periodo de garantía para los productos sustituidos finalizará con el periodo de garantía del producto completo original.
7. No se puede solicitar una ampliación de la garantía y especialmente la reclamación de una compensación por daños provocados por el producto, hasta el límite del valor de compra.
8. Envíe su producto a la dirección de servicio técnico solo cuando el producto no esté funcionando. Los productos defectuosos se pueden enviar a esta dirección también después de transcurrido el periodo de garantía, la revisión y reparación después del periodo de garantía de deberá de abonar. En cualquier caso necesita autorización del servicio técnico para el envío del producto, puestos en contacto con el mismo le dará instrucciones adecuadas para resolver su

problema o le indicará el transportista por el que deberá de ser enviado. No se admitirá ningún envío sin haber sido previamente concertado.

9. Si tiene alguna consulta respecto al funcionamiento del producto y que no está correctamente explicada en las instrucciones de funcionamiento puede llamar también al teléfono de nuestro servicio técnico.

PEKECARS JUGUETES Y OCIO S.L  
CIF: B98447303  
C/JOSE ANDREU ALABARTA, 35D  
46014 VALENCIA  
TELEF. 96 378 21 56 – 965 88 21 97  
[www.pekecars.com](http://www.pekecars.com)  
[info@pekecars.com](mailto:info@pekecars.com)



SERVICIO TECNICO  
CRTA CALLOSA-GUADALEST KM7  
03517 GUADALEST  
ALICANTE  
Tel. 965 88 21 97  
[soporte@pekecars.com](mailto:soporte@pekecars.com)

Nuestros productos cumplen con el estándar de calidad EN71.