

MANUAL DE USUARIO

FORD RANGER/RAPTOR F150



Model : Ford Ranger/Ranger Raptor
Age Range: 37-96 Month
Maximum Weight: 35 KGS
Execution Standard:
GB6675&GB19865
EN71&EN62115



Las imágenes son sólo una referencia, por favor, ceñirse a los productos originales como estándar

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyright Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020.

LISTA DE PIEZAS



Chasis del coche	Parabrisas	Capó	Volante
Luces	Asiento	Ruedas delanteras	Ruedas traseras
Llantas	Retrovisores	Cargador	Mando a distancia


ESPECIFICACIONES

Batería	12V7AH/12V10AH
Motor	35W
Edad recomendada	37-96 Meses
Peso máximo autorizado	35KG
Dimensiones	1340*820*750mm
Velocidad	3-5km/h
Tiempo de carga	La primera carga 4-6 horas El resto de 6-8 horas
Pilas del mando a distancia	2 pilas AAA 1.5V
Cargador	Entrada: 220V / 110V Salida: DC12v1000MA

MONTAJE

El montaje debe de ser realizado por adultos. Nunca por niños

PASO 1: CONECTAR LA BATERÍA




Conectar el cable rojo con el borne rojo de la batería y el cable negro con el borne negro de la batería

PASO 2: MONTAJE DEL VOLANTE



Debido a la razón del movimiento del tubo de dirección, a veces existe la posibilidad de que el agujero del volante y el agujero del tubo de dirección no coincidan bien. Si esto sucede, por favor, utilice una mano para sujetar el gancho debajo de la carrocería del coche para poder colocar el volante correctamente.

PASO 3: MONTAJE DE LAS LUCES





Primero coloque las luces tal y como se muestra en la imagen. Luego pase los cables por el agujero para poder conectarlo a la batería. El cable rojo con el borne rojo y el cable negro con el borne negro.

PASO 4: MONTAJE DE LOS ASIENTOS



1. Coloque el asiento en el automóvil.
2. Fije el asiento con 2 tornillos.

PASO 5: MONTAJE DEL MOTOR



1. Primero localice los motores y desconéctelos.



2. Luego coloque los motores en el eje.

3. Una vez en el eje, conecte los motores y apriételes con tornillos Consulte las fotos de arriba.

PASO 6: MONTAJE DE LAS RUEDAS

1. Primero montaremos las **ruedas traseras**. Las ruedas traseras tienen un engranaje de plástico para colocar los motores.
2. Coloque la rueda en el eje trasero.
3. Inserte una arandela en cada eje.




4. Inserta el pasador en el orificio del eje y gírelo para que no se suelte la rueda.



Recuerda girar el pasador para que no se suelte la rueda

5. Coloque la llanta de la rueda sobre la rueda y fíjela con tornillos.



6. Para las **ruedas delanteras**, pondremos una arandela en el eje y luego meteremos la rueda delantera en el eje.
7. Luego ponemos una arandela y un pasador. Lo doblamos, al igual que hemos hecho con las ruedas traseras.
8. Finalmente pondremos las llantas y las fijaremos con tornillos.

PASO 7: MONTAJE DEL PARABRISAS



Para montar el parabrisas lo pondremos en el lugar correspondiente y lo fijaremos con tornillos, tal y como muestra la imagen.

PASO 8: MONTAJE DEL CAPÓ



Para montar el capó lo pondremos en el lugar correspondiente y lo fijaremos con tornillos, tal y como muestra la imagen.

PASO 9: MONTAJE DE LOS RETROVISORES



Coloque los espejos en sus respectivos huecos y fíjelos mediante presión

PASO 10: MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO VERSIÓN POLICIAL:



Conecta las líneas de luz primero y luego coloca el parachoques en el coche. Este paso se utiliza sólo para la versión de la policía.

Atención: El montaje debe de ser realizado únicamente por adultos

FUNCIONAMIENTO

0



1. USB, Tarjeta SD, Radio, Siguiete Canción, Volumen, Indicador de voltaje
2. Conmutador entre control manual y control mediante el mando remoto
3. Llave de arranque




4

4. Bocina y música

Presione el botón del volante para usar la bocina o poner música.

Tenga en cuenta que los sonidos del volante no funcionaran cuando el MP3 esté conectado



Historia/V-: Modo de Historia/V-

Presionando ligeramente y pondrá la canción anterior o el canal de emisión. Si presiona durante más tiempo, bajará el volumen.

Música/V+: Modo de música/V+

Presionando suave pondrá la siguiente canción o canal de transmisión. Si presiona durante más tiempo, subirá el volumen.

Canción/XX: Modo de Canciones

Si pulsa más tiempo, buscará automáticamente la emisora. Educación: Educación temprana.

Modo: Radio, Bluetooth, tarjeta SD, MP3, conector USB

Altavoz: Altavoces del coche.

USO Y SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA



El mando a distancia solo debe de ser utilizado por adultos

Forward = Hacia delante: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia delante

Backward = Marcha atrás: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia atrás

STOP: Pulse este botón y el vehículo se detendrá

Speed select = Selector de velocidad: Pulse este botón para cambiar entre los modos de velocidad

Left = Izquierda: Pulse este botón y el vehículo se girará a la izquierda

Right = Derecha: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia la derecha

Car Select = Botón de sincronización

- La carga de la batería debe ser realizada sólo por adultos
- El control remoto debe ser manejado y operado sólo por adultos
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas
- Los diferentes tipos de baterías (nuevas y usadas) no se pueden mezclar.
- Inserte las pilas/baterías con la polaridad correcta
- Retira las pilas gastadas del mando
- Las baterías/pilas recargables deben ser cargadas únicamente por adultos.

Antes de usar por primera vez el mando o cada vez que cambie las pilas deberá sincronizar el mando y el vehículo.

Pasos para sincronizar el mando y el vehículo:

1. Primero instale 2 pilas AAA 1.5V al mando remoto. Los leds empezarán a parpadear
2. Encienda el coche y mantenga pulsado el botón de sincronización durante 2-3 segundos.
3. Si el emparejamiento se ha realizado correctamente los leds se apagarán.

En caso de que el emparejamiento no se realice correctamente repetir los pasos anteriormente indicados.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Mientras se conduce, se requiere supervisión de un adulto todo el tiempo
2. Siempre use casco cuando conduzca
3. Por favor, no conduzca cerca de la carretera o zonas con coches
4. No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies mojadas o zonas de fuertes pendientes
5. Se recomienda conducir este vehículo solo sobre superficies lisas
6. Por favor, no conduzca este vehículo cuando llueve.
7. Asegúrese de que el vehículo está parado completamente antes de cambiar de dirección de marcha atrás a marcha adelante o viceversa
8. Por favor, no permita que los niños usen el cargador o jueguen con la batería
9. Limpie el vehículo solo con un paño seco.
10. No exceda los límites de peso (35kg) y edad (37-96 meses) permitidos para conducir este vehículo.
11. Está prohibido modificar el sistema eléctrico del vehículo
12. Los adultos deben enseñarles a sus hijos a conducir de una forma segura
13. Apague el vehículo cuando no se use
14. Asegúrese de que el asiento está montado correctamente antes de conducir
15. Inspeccione todos los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
16. La carga de la batería solo debe ser realizada por adultos.
17. El enchufe de carga se encuentra debajo del asiento.
18. Por favor, no permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo esté en movimiento.
19. Por favor, ten cuidado cuando abra o cierre las puertas

CARGA DEL VEHÍCULO

La polaridad de la batería no se puede invertir, asegúrese de que el cable rojo esté conectado al terminal rojo de la batería y que el cable negro esté conectado al terminal negro de la batería.

- Cargue la batería durante 4-6 horas antes del primer uso.
- Las cargas posteriores deben ser de 6-8 horas, pero no superiores a 8 horas.
- Si no se utilizan, las baterías deben cargarse al menos una vez al mes para mantener las celdas activas.
- Nunca descargue la batería por completo
- La carga de la batería debe de ser realizada solo por adultos

- Para apagar la batería presione el interruptor de encendido y póngalo en la posición OFF.
- Abra el asiento, conecte el enchufe de la batería, de rojo a rojo.
- **Nunca descargue la batería por completo**, recargue la batería cuando se observe una disminución en la velocidad y la potencia del vehículo. La garantía se anulará si se ha producido un uso incorrecto.
- **La carga de la batería debe ser realizada solo por adultos.** Nunca permita que los niños carguen la batería. Un niño podría resultar lesionado por la electricidad que conlleva cargar la batería.
- El cargador y la batería no son un juguete. No permita que los niños jueguen con el cargador y la batería.
- Utilice solo la batería y el cargador suministrados en la caja.
- Por favor, no abra la batería y el cargador.
- Para mantener la seguridad del vehículo, siempre asegure la batería con el soporte.
- La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la batería puede ocasionar lesiones graves
- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, los conectores y otras piezas. Si se encuentra algún daño, el cargador debe repararse o reemplazarse inmediatamente. No utilice un cargador dañado.
- Es normal que el adaptador se caliente durante la carga, pero si el cargador se siente demasiado caliente, deje de cargar inmediatamente y verifique la batería y el adaptador. Al cargar, gire el interruptor de encendido a la posición OFF.


ADVERTENCIA

1. El producto debe ser montado por un adulto. Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles.
2. No es un vehículo recomendado para niños menores de 36 meses
3. Use siempre el cinturón de seguridad
4. Cualquier niño debe ser supervisado por un adulto mientras usa el producto
5. La batería debe ser cargada solo por un adulto. Por favor, cárguela antes de usar el vehículo
6. Para evitar cualquier daño, mantenga las bolsas de plástico y otros materiales del embalaje alejados de los niños. Tales materiales pueden causar asfixia.
7. Está prohibido usar cualquier pieza de otros fabricantes.
8. El cargador no es un juguete.
9. El peso máximo autorizado del vehículo es de 35 KG
10. Edad recomendada de uso: 37 y 96 meses.
11. No usar el vehículo mientras se carga
12. Este vehículo no tiene freno, cuando suelte el acelerador frenara progresivamente
13. Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
14. La batería no recargable no debe cargarse
15. No use pilas viejas y nuevas juntas, ni mezcle diferentes tipos de baterías.
16. Cualquier batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables se deben quitar del juguete antes de cargarlas.
- 17. El vehículo debe cargarse completamente antes de su uso.**
18. Lea el manual cuidadosamente
19. Guarde este manual para referencias futuras ya que contiene información importante

Problema: El vehículo no se mueve

Respuesta 1: Asegúrese de que el cargador se haya retirado del punto de carga del automóvil.

Respuesta 2: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos una vez al mes para mantener activas las celdas



Para evitar daños en el fusible:

1. No sobrecargue el vehículo. Máximo 35kg
2. No permita que el agua u otros líquidos se sumerjan en las partes eléctricas.
3. No modifique el sistema eléctrico
4. No remolque nada con el vehículo

Problema: El vehículo funciona poco tiempo

Respuesta 1: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos una vez al mes para mantener activas las celdas

Respuesta 2: La batería está vieja. La batería puede necesitar ser reemplazada

Problema: Los sonidos no funcionan.

Respuesta: Asegúrese de que el volumen esté activado y que el cable Mp3 no esté conectado. Los sonidos del volante no funcionarán cuando el MP3 esté enchufado al automóvil.

Problema: Sobrecalentamiento del cargador

Respuesta: Es normal que la batería y el cargador se calienten ligeramente durante el proceso de carga. si se sienten excesivamente calientes, por favor desconéctelo y contacte con el servicio técnico de Pekecars.



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

Información comercial, y pedidos:
PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.
C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D
(46014) Valencia, España,
Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13
e-mail: info@pekecars.com
Horario Atención al Cliente:
Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00
Sábados: 10:00 a 13:00
Centro Logístico:
Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7
03517 GUADALEST (Alicante)
Tel: 965881473- 603 71 95 58 
Soporte técnico y servicio postventa: soporte@pekecars.com