



MANUAL DE USUARIO RANGE ROVER EVOQUE

Referencia: DK-RRE99

Edad recomendada 37-96 Meses

Peso Máximo Autorizado: 30kgs



Las imágenes son sólo una referencia, por favor, ceñirse a los productos originales como estándar

Land Rover y el logotipo de Land Rover son marcas comerciales propiedad de Jaguar Land Rover Limited.



LISTA DE PIEZAS



El vehículo debe de ser montado únicamente por adultos


Nº	Nombre	Nº	Nombre
1	Carrocería	8	Asiento
2	Cable MP3	9	Mando remoto
3	Parabrisas	10	Llave
4	Volante	11	Tornillos, arandelas y tuercas
5	Ruedas	12	Motor
6	Tapacubos	13	Plástico decorativo
7	Retrovisores	14	Pegatinas

ESPECIFICACIONES

Batería	12V7AH/12V10AH
Motor	25W/35W
Edad recomendada	37-96 Meses
Peso máximo autorizado	30KGS
Dimensiones	108*67*52cm
Velocidad	3-5km/h
Tiempo de carga	La primera carga 4-6 horas El resto de 6-8 horas
Pilas del mando a distancia	2 pilas AAA 1.5V
Cargador	Entrada: 220V / 110V Salida: DC12v1000MA

MONTAJE

El montaje debe de ser realizado por adultos. Nunca por niños



PASO 1: MONTAR LOS MOTORES



Por favor, encuentre primero los motores de tracción y desconéctelos. Inserte los motores en el eje trasero, haciendo que las líneas de conexión se inserten en el agujero y se conecten con las líneas eléctricas correctamente. (Por favor, consulte la foto).

PASO 2: MONTAJE DE LAS RUEDAS



Si tiene el modelo de 25W, la secuencia de instalación es: junta, rueda trasera, junta, tornillo, tapón de rueda.

Si tiene el modelo de 35W, la secuencia de instalación es: rueda trasera, junta, tornillo, tapón de rueda.

PASO 3: MONTAJE DEL VOLANTE



Conecta primero el cable eléctrico y luego instala el volante.

PASO 4: MONTAJE DEL PARABRISAS



Coloque el parabrisas tal y como muestra la imagen. Posteriormente empuje hasta escuchar un “crack”

PASO 5: MONTAJE DE LOS PLÁSTICOS DECORATIVOS




Coloquelo tal y como muestra la imagen. Posteriormente empuje hasta escuchar un "crack"

PASO 6: MONTAJE DE LOS RETROVISORES



Por favor, preste atención a la izquierda y a la derecha e introdúzcalo correctamente en el agujero junto a la ventana. (Por favor, consulte la foto).

PASO 7: CONEXIÓN DE LA BATERÍA



Conecte la batería tal como muestra la imagen. El cable rojo con el rojo.

PASO 8: MONTAJE DEL ASIENTO




Coloque el asiento tal y como muestra la imagen. Posteriormente empuje hasta escuchar un "crack"

FUNCIONAMIENTO



1. Imitación de aire acondicionado
2. Imitación del tablero de instrumentos
3. Tablero de música
4. Interruptor de encendido
5. Interruptor de dos motores/cuatro motores
(Este interruptor solo está disponible en la versión de cuatro motores)



1: MP3

2: Pantalla

3: Toma MicroSD

4: Toma USB

5: Educación (Pulsa durante más tiempo y bajará el volumen)

6: Música (Pulsa durante más tiempo y subirá el volumen)


7: Historia (Reproducir/Pausar)

8: Elección de la entrada de audio (Radio, Bluetooth, tarjeta SD, conector USB)

- Pulse el botón de música en el volante para la bocina o la música.
- Conecta tu dispositivo de MP3 para reproducir tu propia música a través del coche.

Ten en cuenta que los sonidos del volante no funcionarán cuando el dispositivo de MP3 esté conectado.

USO Y SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA



El mando a distancia solo debe de ser utilizado por adultos

Hacia delante: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia delante

Marcha atrás: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia atrás

STOP: Pulse este botón y el vehículo se detendrá

Selector de velocidad: Pulse este botón para cambiar entre los modos de velocidad

Izquierda: Pulse este botón y el vehículo se girará a la izquierda

Derecha: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia la derecha

Indicador de velocidad: Indica la velocidad seleccionada

SINCRONIZACIÓN

Paso 1: Quite la tapa donde van ubicadas las pilas tal y como muestra la imagen.

Paso 2: Coloque las dos pilas AAA.

Paso 3: Apague el interruptor de encendido del vehículo.

Paso 4: Mantenga presionadas las teclas "▲" & "▼" del mando durante 3 segundos para iniciar el código de coincidencia, El primer LED parpadea.

Paso 5: Ahora encienda el interruptor de encendido del vehículo Las luces indicadoras rojas dejan de parpadear, y el código es exitoso. "▲" Hacia delante, "▼" Hacia atrás, "◀" Izquierda, "▶" Derecha.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Mientras se conduce, se requiere supervisión de un adulto todo el tiempo
2. Siempre use casco cuando conduzca
3. Por favor, no conduzca cerca de la carretera o zonas con coches
4. No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies mojadas o zonas de fuertes pendientes
5. Se recomienda conducir este vehículo solo sobre superficies lisas
6. Por favor, no conduzca este vehículo cuando llueve.
7. Asegúrese de que el vehículo está parado completamente antes de cambiar de dirección de marcha atrás a marcha adelante o viceversa
8. Por favor, no permita que los niños usen el cargador o jueguen con la batería
9. Limpie el vehículo solo con un paño seco.
10. No exceda los límites de peso (30kg) y edad (37-96 meses) permitidos para conducir este vehículo.
11. Está prohibido modificar el sistema eléctrico del vehículo
12. Los adultos deben enseñarles a sus hijos a conducir de una forma segura
13. Apague el vehículo cuando no se use
14. Asegúrese de que el asiento está montado correctamente antes de conducir
15. Inspeccione todos los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
16. La carga de la batería solo debe ser realizada por adultos.
17. El enchufe de carga se encuentra debajo del asiento.
18. Por favor, no permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo esté en movimiento.
19. Por favor, ten cuidado cuando abra o cierre las puertas

CARGA DEL VEHÍCULO

La polaridad de la batería no se puede invertir, asegúrese de que el cable rojo esté conectado al terminal rojo de la batería y que el cable negro esté conectado al terminal negro de la batería.

- Cargue la batería durante 4-6 horas antes del primer uso.
- Las cargas posteriores deben ser de 6-8 horas, pero no superiores a 8 horas.
- Si no se utilizan, las baterías deben cargarse al menos una vez al mes para mantener las celdas activas.
- Nunca descargue la batería por completo
- La carga de la batería debe de ser realizada solo por adultos

- Para apagar la batería presione el interruptor de encendido y póngalo en la posición OFF.
- Abra el asiento, conecte el enchufe de la batería, de rojo a rojo.
- **Nunca descargue la batería por completo**, recargue la batería cuando se observe una disminución en la velocidad y la potencia del vehículo. La garantía se anulará si se ha producido un uso incorrecto.
- **La carga de la batería debe ser realizada solo por adultos.** Nunca permita que los niños carguen la batería. Un niño podría resultar lesionado por la electricidad que conlleva cargar la batería.
- El cargador y la batería no son un juguete. No permita que los niños jueguen con el cargador y la batería.
- Utilice solo la batería y el cargador suministrados en la caja.
- Por favor, no abra la batería y el cargador.
- Para mantener la seguridad del vehículo, siempre asegure la batería con el soporte.
- La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la batería puede ocasionar lesiones graves
- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, los conectores y otras piezas. Si se encuentra algún daño, el cargador debe repararse o reemplazarse inmediatamente. No utilice un cargador dañado.
- Es normal que el adaptador se caliente durante la carga, pero si el cargador se siente demasiado caliente, deje de cargar inmediatamente y verifique la batería y el adaptador. Al cargar, gire el interruptor de encendido a la posición OFF.


ADVERTENCIA

1. El producto debe ser montado por un adulto. Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles.
2. No es un vehículo recomendado para niños menores de 36 meses
3. Cualquier niño debe ser supervisado por un adulto mientras usa el producto
4. La batería debe ser cargada solo por un adulto. Por favor, cárguela antes de usar el vehículo
5. Para evitar cualquier daño, mantenga las bolsas de plástico y otros materiales del embalaje alejados de los niños. Tales materiales pueden causar asfixia.
6. Está prohibido usar cualquier pieza de otros fabricantes.
7. El cargador no es un juguete.
8. El peso máximo autorizado del vehículo es de 30 KG
9. Edad recomendada de uso: 37 y 96 meses.
10. No usar el vehículo mientras se carga
11. Este vehículo no tiene freno, cuando suelte el acelerador frenara progresivamente
12. Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
13. La batería no recargable no debe cargarse
14. No use pilas viejas y nuevas juntas, ni mezcle diferentes tipos de baterías.
15. Cualquier batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables se deben quitar del juguete antes de cargarlas.
- 16. El vehículo debe cargarse completamente antes de su uso.**
17. Lea el manual cuidadosamente
18. Guarde este manual para referencias futuras ya que contiene información importante

Problema: El vehículo no se mueve

Respuesta 1: Asegúrese de que el cargador se haya retirado del punto de carga del automóvil.

Respuesta 2: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos una vez al mes para mantener activas las celdas



Para evitar daños en el fusible:

1. No sobrecargue el vehículo. Máximo 30kg
2. No permita que el agua u otros líquidos se sumerjan en las partes eléctricas.
3. No modifique el sistema eléctrico
4. No remolque nada con el vehículo

Problema: El vehículo funciona poco tiempo

Respuesta 1: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos una vez al mes para mantener activas las celdas

Respuesta 2: La batería está vieja. La batería puede necesitar ser reemplazada

Problema: Los sonidos no funcionan.

Respuesta: Asegúrese de que el volumen esté activado y que el cable Mp3 no esté conectado. Los sonidos del volante no funcionarán cuando el MP3 esté enchufado al automóvil.

Problema: Sobrecalentamiento del cargador

Respuesta: Es normal que la batería y el cargador se calienten ligeramente durante el proceso de carga. si se sienten excesivamente calientes, por favor desconéctelo y contacte con el servicio técnico de Pekecars.



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

Información comercial, y pedidos:
PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.
C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D
(46014) Valencia, España,
Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13
e-mail: info@pekecars.com
Horario Atención al Cliente:
Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00
Sábados: 10:00 a 13:00
Centro Logístico:
Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7
03517 GUADALEST (Alicante)
Tel: 965881473- 603 71 95 58 
Soporte técnico y servicio postventa: soporte@pekecars.com