



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

Información comercial, y pedidos:
PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.

C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D
(46014) Valencia, España,

Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13

e-mail: info@pekecars.com

Horario Atención al Cliente:

Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00

Sábados: 10:00 a 13:00

Centro Logístico:

Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7
03517 GUADALEST (Alicante)

Tel: 965881473- 603 71 95 58

Soporte técnico y servicio postventa: suporte@pekecars.com

Este producto cumple con los siguientes
estándares: EN71 EN62115 ASTM F963-17

Nota: El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©Copyrigh Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO



ADVERTENCIA

EL JUGUETE DEBE SER MONTADO POR UN
ADULTO

ESTE JUGUETE SOLO ES RECOMENDADO PARA
NIÑOS DE MÁS DE 3 AÑOS.



Las fotos son de referencia SOLAMENTE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Las ilustraciones de esta guía se utilizan para facilitar la comprensión del método de funcionamiento del producto y de su estructura. Tenga en cuenta que puede haber diferencias entre las fotos y el artículo físico. Con el fin de mejorar la calidad, podemos cambiar parte de la estructura y apariencia del producto sin previo aviso.

- ⚠ Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo, le indicará el método de operación y los pasos de montaje correctos. Un funcionamiento incorrecto puede dañar el producto o incluso hacer daño a su hijo. Por favor, mantenga esta guía lista y fácil de usar y encontrar

1 Seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El manual del usuario contiene instrucciones de montaje, uso y mantenimiento. El vehículo debe ser montado por un adulto que haya leído y entendido las instrucciones de este manual. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo antes de usarlo.

Nota: Para un mejor rendimiento en superficies duras y planas.

Los siguientes peligros para la seguridad pueden causar lesiones graves o la muerte al usuario del vehículo:

- Este producto contiene piezas pequeñas que son sólo deben montar los adultos. Mantenga alejados a los niños pequeños durante el montaje. Retire y deseche todo el material protector y las bolsas de polietileno antes del montaje. Asegúrese de retirar todos los materiales y piezas de embalaje de la parte inferior de la carrocería del vehículo.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados con las baterías contienen plomo y compuestos de plomo (ácidos) químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, daños reproductivos y son tóxicos y corrosivos. Nunca abra la batería.
- Las partes del cuerpo como las manos, las piernas, el cabello y la ropa pueden quedar atrapadas en las partes móviles. Nunca coloque una parte del cuerpo cerca de una parte móvil o use ropa suelta mientras usa el vehículo. Siempre use zapatos cuando use el vehículo.
- Este juguete no tiene frenos ni capacidad de frenar. No deje a un niño desatendido mientras usa este juguete ni permita el uso de este juguete en cualquier lugar que requiera capacidad de frenado, ya que esto podría ocasionar que el niño ruede o pierda el control, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.

- El uso del vehículo cerca de calles, vehículos de motor, bajadas tales como: escaleras, agua (piscinas) u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores, en callejones, en la noche o en la oscuridad podría resultar en un accidente inesperado. Siempre use el vehículo en un ambiente seguro y protegido con la supervisión continua de un adulto.

- El uso del vehículo en condiciones inseguras como nieve, lluvia, suciedad suelta, barro, arena o grava puede resultar en acciones inesperadas como volcar y patinar, y daños al sistema eléctrico y a la batería.

- Usar el vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a:
- a. Remolcar el vehículo con otro vehículo o dispositivo similar
 - b. Permitir más de dos conductores
 - c. Empujar al usuario desde atrás
 - d. Viajar a una velocidad insegura

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al usar el vehículo

ADVERTENCIAS DE LA BATERÍA

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los siguientes peligros para la seguridad pueden causar lesiones graves o la muerte al usuario del vehículo



El uso de una batería o cargador que no sea la batería recargable de 12 V y el cargador suministrados puede causar una explosión. Utilice únicamente la batería recargable de 12 V y el cargador suministrados con el vehículo.

El uso de la batería recargable de 12V y el cargador para cualquier otro producto puede resultar en sobrecalentamiento, sobrecalentamiento o explosión. Nunca utilice la batería recargable de 12 V y el cargador con otro producto.

Durante la carga se generan gases explosivos. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca del calor o de materiales inflamables.

El contacto entre los terminales positivo y negativo puede resultar en una explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Recoger la batería por los cables o por el cargador puede causar daños a la batería y puede resultar en un incendio. Siempre recoja la batería por su estuche o por sus asas.



Los líquidos en la batería pueden causar descargas eléctricas. Mantenga siempre todos los líquidos alejados de la batería y manténgala seca.



El contacto o la exposición a fugas en las pilas (ácido de plomo) puede causar lesiones graves. Si el contacto o la exposición ocurre inmediatamente llame a su médico. Si el producto químico está en la piel o en los ojos, límpiase con agua fría durante 15 minutos. Si el producto químico fue ingerido, suminístrele inmediatamente agua o leche a la persona. No le dé agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel reducido de alerta. No induzca el vómito.

Los postes, terminales y accesorios relacionados con las baterías contienen plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que el Estado de California sabe que causan cáncer, daños reproductivos y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra la batería.



La manipulación o modificación del sistema de circuitos eléctricos puede causar una descarga, una explosión o una explosión y dañar permanentemente el sistema. El cableado expuesto, los circuitos en el cargador pueden causar descargas eléctricas. Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

REQUISITOS DE USUARIO Y ADVERTENCIAS

Edad recomendada 37-96 meses

Peso máximo (28kgs)

Antes de usar el vehículo, el niño debe entender los controles del vehículo y las cuestiones de seguridad. También deben demostrar la capacidad de manejar el vehículo y operar sus controles. Es responsabilidad del adulto educar al niño y supervisar el uso de los vehículos. Lea las siguientes advertencias de seguridad para cualquier niño que vaya a usar este vehículo.

! ¡ADVERTENCIA!

- Nunca deje al niño desatendido. Siempre supervise al niño.
- Siempre siéntese en el asiento cuando utilice el vehículo.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Siempre use zapatos cuando use el vehículo.
- Se permiten dos pasajeros en el vehículo a la vez.
- Los niños menores de 3 años no pueden usar el vehículo.
- Conduzca sólo en terrenos llanos.
- No se acerque a piscinas u otras masas de agua, o subiendo y bajando pendientes empinadas.
- No conduzca el vehículo sobre tierra, barro, arena o grava suelta.
- No conduzca el vehículo por las calles o cerca de automóviles.
- No utilizar en el tráfico.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto.

Advertencia de precaución

! ¡ADVERTENCIA!

- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- No deje el vehículo expuesto al sol durante largos períodos de tiempo, ya que puede producirse una decoloración. Almacenar a la sombra o cubrir con una lona.
- No lave el vehículo con una manguera.
- No lave el vehículo con agua y jabón.

INTERVALO Y TIEMPO DE RECARGA









- Se pueden producir daños en la batería si se deja que se vacíe completamente. No permita que la batería se descargue completamente.
- Compruebe que la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) no estén desgastados ni dañados antes de cargarlos. No cargue la batería si se ha producido algún daño.
- En promedio, necesitará cargar la batería entre 4-6 horas. No cargue la batería durante más de 8 horas. El no cargar la batería como se indica podría causar daños permanentes a la batería y eliminar la garantía.
- Sólo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manipular, cargar y recargar la batería.

Especificaciones

Nombre	Especificaciones
Batería	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) * 1 / 12V 7AH (6-FM-7 (AH) * 1
Motor	Motor: 12V Motor del volante:12V
Edad recomendada	37-96 meses
Peso máximo	28KG
Dimensiones	1050*650*520MM
Velocidad	2-4KM/h
Tiempo de uso	Carga de 4 a 6 horas, nunca más de 6 horas
Cargador	Entrada 110V~240V Salida DC 12V500MA/ DC 12V1000MA
Material	PP(propileno) y hierro


*Los parámetros anteriores contienen características opcionales, parámetros específicos por favor refiérase a nuestros productos.

Lista de piezas

Nº	Uds	Imagen	Nº	Uds	Imagen
①	1	 A (Volante)	②	1	 B (Manual de instrucciones)
③	1 set	 C (Retrovisores)	④	2	 D (Conector de la rueda)
⑤	1 (opcional)	 E (Control remoto)	⑥	1	 F (Parabrisas)
⑦	4	 G (Ruedas)	⑧	4	 H (Cubierta)
⑨	1	 I (Asiento)	⑩	1	 Q (motor R, derecho)
⑪	1	 Y (motor L, izquierdo)	⑪	2	 X (tornillo)
⑫	2	 L (M8 Llave de tuercas)	⑬	1	 T (Cargador)


Las imágenes son solo como guía

Pasos para el montaje




Paso 1: Aflojar el tornillo, la junta del eje real

Utilice la L (llave M8) para aflojar the ② (tuerca M8) ① (arandela M8) y ④ (tubo de papel circular) del ③ (eje trasero) en sentido contrario a las agujas del reloj . (recordatorio: por favor, tire el ④ en un cubo de basura reciclable).




Paso 2: Montar el motor

Inserte el ① (terminal del motor) en ②, luego instale el Q (motor derecho) y el Y (motor izquierdo) en ③ (eje delantero), también debe insertar la parte del motor dentro de ②, finalmente instale el D (conector de la rueda) al motor como se muestra (preste atención, alinee el motor R/L(Derecho/Izquierdo) con el lado R/L del coche correctamente)




Paso 3: Aflojar el tornillo y la arandela del eje delantero

Utilice la L (llave M8) para aflojar la ②(tuerca M8) ① (arandela M8) de the ③ (eje delantero) en sentido contrario a las agujas del reloj.



Paso 4: Instalar la rueda


1. Instale la G (rueda) en el ③ (eje real), ponga la ① (arandela M8) , luego use la L (llave M8) para apretar la ② (tuerca M8) en el sentido de las agujas del reloj. Por último, instale la H (cubierta de la rueda) en la posición correcta (alineare y presionar la hebilla de la cubierta de la rueda con las ranuras de la rueda)
2. La rueda delantera también se instala de esta manera.



Paso 5: Instalar el volante


Conecte los terminales S y M, luego alinee la posición correcta y pulse A (volante) en ① (eje de dirección) como se muestra en la imagen.

En el caso de querer quitar el volante presione ③, luego saque el volante, y desconecte el terminal S,M.




Paso 6: Instalar el parabrisas

Coloca F tal y como se muestra en la imagen y presione hasta encajarlo en la carrocería




Paso 7: Conecte la batería

Primero conecte el terminal 1 con el 2.
Luego conecte el cable de energía 3 con el 4



Paso 8: Montaje del asiento

Ponga el I (asiento) en el lugar correcto, fije los dos ganchos 1 (en la parte trasera del asiento) en la ranura correspondiente de la carrocería del coche (2) Luego fije el asiento con 2 tornillos (X) como se muestra en las imágenes




Paso 9 : Montaje de los retrovisores

Instale el C1 (espejo retrovisor L, izquierdo), C 1 (espejo retrovisor R, derecho) en el coche en la posición correcta como se muestra en la imagen.

Instrucciones de uso


1. La instalación y sustitución de las pilas del mando distancia:



⚠ ADVERTENCIA

1. Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
2. La batería no recargable no se puede recargar
3. Antes de la carga, la batería recargable debe extraerse de los juguetes.
4. Sacar y tratar correctamente la batería descargada. Para evitar lesiones, mantenga a los niños alejados de la batería.
5. El contacto directo entre los terminales positivo y negativo puede provocar una explosión. Evite la conexión directa entre los terminales.
6. No mezcle pilas viejas y nuevas, no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
7. Sólo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad puede recargar la batería.
8. Utilice un destornillador para quitar la tapa de las pilas del mando a distancia, inserte dos pilas secas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta. Cierre la tapa del compartimento de las pilas y atorníllela con el tornillo. (La sustitución de la batería también se realiza según los pasos anteriores)

2. Ajuste de la frecuencia del coche y del mando a distancia




1. Apague el vehículo
2. Retire la tapa de las pilas del mando a distancia y coloque 2 pilas AAA. continuación, los tres indicadores LED empezarán a parpadear.
3. Cuando esto ocurra, encienda el vehículo. Si los leds dejan de parpadear dos de ellos siguen encendidos, entonces el emparejamiento se ha realizado correctamente. Si esto no ocurre, vuelva a iniciar el proceso.
4. Una vez que se conecta el mando con el vehículo, no es necesario volver hacer el proceso a no se que se cambien las pilas.

El mando a distancia entrará en modo de espera si no se utiliza durante mucho tiempo.

El mando a distancia entrará en modo de suspensión si no se utiliza durante mucho tiempo y los indicadores LED se apagarán. Pulse cualquier botón para activar el mando a distancia, y se podrá volver a utilizar

Cuando se esté usando el mando a distancia, tendrá prioridad sobre los controles físicos del vehículo. (El acelerador del vehículo (el pedal) no funcionara mientras se use el mando a distancia)

3. Instrucciones de uso




1. Interruptor de encendido: Enciende y apaga el vehículo
2. Interruptor de la luz: I está encendido, O está apagado
3. Botón de música: pulse el botón para reproducir música; una pulsación larga del botón de música puede aumentar el volumen.
4. Botón de la bocina: pulse el botón para reproducir la bocina; una pulsación larga del botón de la bocina puede reducir el volumen.
5. Interruptor de avance/retroceso: presione el botón para controlar el vehículo para avanzar, retroceder.
6. Reproductor multifuncional de Mp3

4. Guía de operación para el control manual


Después de que el conductor se siente, pulse el interruptor de encendido, el coche emitirá un sonido de arranque (2-5 segundos). Ponga el interruptor de adelante/atrás en la posición de "adelante" (Presione hacia adelante), pise el interruptor de pie el coche se moverá hacia adelante, suelte el pedal el coche se detendrá. Ponga el interruptor de avance/retroceso en la posición de "retroceder", pise el interruptor de pie el coche se moverá hacia atrás, suelte el pedal el coche se detendrá.

5-1. Instrucciones para el reproductor multifunción de MP3 (Configuración A)




- A. Pantalla de visualización del voltaje: El valor en la pantalla se utilizará para determinar si la batería necesita ser cargada.
- B. Conector USB: al insertar el USB se reproducirá la música del interior. Sólo se admite el modo MP3.
- C. Último canal/reducir volumen: pulsación breve para reproducir el último canal, pulsación larga para bajar el volumen.
- D. **En modo FM una pulsación larga buscará canales de radio. Una pulsación breve hará que se pause la música.**
- E. **Siguiendo canal/Incrementar el volumen: Una pulsación corta pasará a la siguiente canción y una pulsación larga subirá el volumen.**
- F. Botón de cambio de modo: Modo de música y modo de radio (FM)
- G. Conector AUX: se conecta con otro dispositivo extraíble para reproducir el archivo de audio en el modo MP3.

5-2. Instrucciones para el reproductor multifunción de MP3 (Configuración B)



H. Ranura de tarjeta TF: Enchufa la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta TF, el coche leerá y reproducirá el audio de la tarjeta TF. (Sólo admite el formato MP3)

Las otras funciones son las mismas que para la configuración A



Manecilla puertas

Interruptor de alta y baja velocidad

Puerto de carga


6. Funcionamiento del interruptor de alta y baja velocidad

Coloque el interruptor de alta/baja velocidad en la posición de "velocidad baja", pisa el pedal del acelerador y el coche avanzará lentamente, suelta el pedal y el coche se detendrá. Ponga el interruptor de alta/baja velocidad en la posición de "alta velocidad", pise el interruptor de pie y el coche se moverá hacia adelante rápidamente, suelte el pedal y el coche se detendrá.

7. Instrucciones del fusible

Cuando la corriente excede 7/15 amperios, el fusible recuperable cortará automáticamente la fuente de alimentación durante 5-10 segundos, luego se restablecerá la corriente.

(opcional)




⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO. No puentear el fusible. Esto puede sobrecargar y dañar el sistema eléctrico. Reemplace sólo con el tamaño y el tipo originales.

8. Instrucciones de uso

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Por favor, coloque el cargador de pared directamente en un tomacorriente de pared. No utilizar cable de tracción.



Cuando la carga de la batería es baja, por favor cárguela inmediatamente. El puerto de carga está debajo del asiento. (Nota: los niños no pueden cargar el vehículo. Los juguetes deben ser cargados bajo la supervisión de un adulto.)

Solucionador de problemas

Fallo	Posible causa	Solución
El motor no funciona	1.¿Está sobrecargado el fusible? (bajo el asiento) 2.¿El conector del interruptor de pedal esta en buenas condiciones? 3.La soldadura del terminal eléctrico del motor es buena? 4.¿El conector del cable del motor esta bien conectado? 5. Desconecte el enchufe del motor, cambie para conectar la batería directamente y compruebe si gira o no.	1.Sí, el fusible corta la alimentación automáticamente en 5-20 segundos, luego reiniciar; No, verifique la siguiente razón 2.No, reparar el interruptor de pie; Sí, compruebe la siguiente razón 3.No, suelde el cable de la terminal; Sí, verifique la siguiente razón 4.No, conecte el enchufelo ; Sí, compruebe la siguiente razón 5.Todavía no hay rotación, cambie el motor; si gira, significa que la placa de circuito impreso de conducción necesita mantenimiento profesional, por favor contacte con el agente.
Solo se mueve hacia adelante o hacia atrás	1.Compruebe el interruptor hacia adelante/hacia atrás, compruebe que el conector está en buen estado o no con el multimetro. 2.Compruebe que el el cable impulsión de adelante hacia adelante/hacia atrás esta correctamente conectado	1.No, cambie el interruptor hacia adelante/hacia atrás; Sí, compruebe el siguiente motivo. 2.No, conecte la línea; Sí, esto significa que la placa de circuito impreso de conducción necesita mantenimiento profesional, por favor contacte con PEKECARS.
Baja velocidad	1.Compruebe que el voltaje de la batería es correcto o no. 2.Conecte el motor (incluida la caja de cambios) a la batería y compruebe si funciona correctamente.	1.No, cargue la batería; Sí, está bien, verifique el siguiente motivo. 2.No, verifique el siguiente motivo; Sí, significa que la placa de circuito impreso de conducción necesita mantenimiento profesional, por favor contacte con el agente.
La batería no puede ser recargada	1.El conector de la batería se cae o se afloja. 2.El cargador se calienta cuando está cargado	1.Sí, reconéctalo. No, compruebe el siguiente motivo 2.No, el cargador está roto, reemplácelo.
Cuando el coche está en marcha, no funcionan las luces o la música	1. Compruebe que el interruptor de sonido/luz esté bien. 2. Comprobar que la conexión del cable eléctrico sea buena o no?	1.No, reemplace el interruptor; Sí, verifique el análisis del siguiente motivo 2.No, reconectar; Sí, compruebe el análisis del siguiente motivo
La rueda se mueve pero el coche no	1. Comprobar que la rueda motriz puede girar 2. Compruebe, si hay algún engranaje dañado en la caja de cambios.	1.Sí, coloque la rueda en el suelo; No, compruebe el siguiente motivo 2.Sí, sustituya la caja de cambios; No, compruebe el siguiente motivo.
El coche es inestable.	1.¿El conductor supera la carga máxima de 28 kg? 2.Conduce por una zona con pendiente? 3.Comprobar que la rueda puede girar libremente	1.Sí, debe seguir las instrucciones, el coche no es apto para superar el peso máximo; No, compruebe el siguiente motivo. 2.Sí, debe seguir las instrucciones, viajar por zonas sin pendientes ; No, verifique el motivo. 3.No, Solución de problemas de la rueda y el eje