




MANUAL DE USUARIO ATV ELECTRICO



Edad recomendada de 2 a 5 años

Peso Máximo Autorizado: 35kgs

Antes de utilizar el vehículo por primera vez, levante el asiento, conecte el cable rojo al conector rojo de la batería, y luego el cable negro al conector negro. Vuelva a poner el asiento, y luego cargue la batería durante 6 horas completas.

Las imágenes son sólo una referencia, por favor, ceñirse a los productos originales como estándar.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes del montaje y el uso, y manténgalas correctamente para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES


Batería	6V7AH/12V7AH
Edad recomendada	De 2 a 5 años
Peso máximo autorizado	35KGS
Dimensiones	91,4 x 66 x 63,5 cm
Velocidad	2-3,5km/h
Tiempo de carga	La primera carga 4-6 horas El resto de 6-8 horas
Cargador	Entrada: DC 6V 1000MA Salida: DC12V=1000MA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas indicaciones antes de utilizar el vehículo:

1. El montaje debe ser realizado por un adulto.
2. El peso máximo es de 35 Kg y el límite de edad recomendado es de 2 a 5 años. Para evitar daños en los mecanismos, no sobrecargue el vehículo. Nunca permita más de un conductor a la vez.
3. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
4. Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas lejos de los niños.
5. No conduzca el vehículo en las calles, cerca de otros vehículos, en las pendientes, los escalones o cerca del agua.
6. No modifique el sistema de circuito o la batería.
7. Mantenga el agua lejos del vehículo.
8. El vehículo debe detenerse completamente para cambiar de marcha de adelante a atrás o de atrás a adelante.
9. Limpie sólo con un paño seco.
10. No recargue baterías/pilas no recargables. No mezcle los diferentes tipos de baterías/pilas (viejas y nuevas). Retire las baterías/pilas agotadas.

FUSE



El fusible es de 15A y está debajo del asiento junto a la batería.

CARGA

El enchufe de carga está en el lado izquierdo del vehículo

- Antes del primer uso, cargue la batería durante 6 horas. Es normal que el cargador y la batería se sientan calientes mientras se cargan
- Solo los adultos deben cargar la batería y utilizar el cargador
- Si no vas a utilizar el vehículo por un periodo largo de tiempo, carga la batería como mínimo una vez cada tres meses para extender su vida útil
- Nunca cargues la batería más de 6 horas consecutivas.





DIAGRAMA DEL VEHÍCULO

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigh Pekecar Juguetes y Ocio S.L 2020



El vehículo debe de ser montado únicamente por adultos


LISTA DE PIEZAS

Número	Nombre	Número	Nombre
1	Chasis	11	Dirección de la rueda delantera
2	Asiento	12	Tapón
3	Bloqueo del asiento	13	Sujeta batería
4	Eje trasero	14	Batería
5	Motores	15	Eje de dirección
6	Ruedas	16	Volante
7	Arandela	17	Cargador
8	Pasador	18	Manual de instrucciones
9	Tapa de la rueda	19	Pegatinas decorativas
10	Tapón		

MONTAJE

El montaje debe de ser realizado por adultos. Nunca por niños

PASO 1: MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS




En primer lugar coloque una arandela en ambos extremos del eje delantero.

Posteriormente coloque las ruedas, la arandela y el pasador, en ese mismo orden.

Finalmente coloque las tapas de las ruedas

PASO 2: MONTAJE DEL LAS RUEDAS TRASERAS




En primer lugar coloque un motor en ambos extremos del eje trasero.

Posteriormente coloque el tapón, las ruedas, la arandela y el pasador, en ese mismo orden.


Finalmente coloque las tapas de las ruedas

PASO 3: MONTAJE DEL MANILLAR



Coloque el manillar dentro del eje de dirección y posteriormente sujételo con un tornillo y una tuerca tal y como se muestra en las imágenes.


PASO 4: COLOCACIÓN DE LA BATERÍA



Levante el asiento y conecte los cables de la batería. El cable negro con el negro y el rojo con el rojo.

Posteriormente vuelva a colocar el asiento


PASO 5: CONECTAR EL MANILLAR A LA CORRIENTE



Conecte los cables que tiene el manillar con los que salen del orificio de dirección tal y como se muestra en las imágenes.

USO DEL VEHÍCULO

Cuando cambie de marcha, asegurese de que el ehiculo se ha parado completamente para evitar daño en los engranajes y los motores.



Interruptor de arranque

Coloque el interruptor en "I" para encender el vehículo y en "O" para apagarlo

Luces

Coloque el interruptor en "I" para encender las luces y en "O" para apagarlas

Hacia delante

- (1) Coloque el interruptor "hacia delante/STOP/ hacia atrás" en la posición hacia delante
- (2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia adelante

Parar

Deje de presionar el pedal de aceleración y el vehículo comenzará a frenar

Hacia atrás

- (1) Coloque el interruptor "hacia delante/STOP/ hacia atrás" en la posición hacia atrás
- (2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia atrás

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El vehículo no se mueve	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que los cables de la batería y los motores están correctamente conectados2. Compruebe las ruedas
El vehículo se mueve lento	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe la carga de la batería, puede estar baja.2. No sobrecargar el vehículo. El peso máximo admitido es de 35kg
La batería no se carga al completo	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si la batería y el cargador funcionan correctamente2. Compruebe la conexión de los cables de la batería y del cargador

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe periódicamente el sistema eléctrico del vehículo y las conexiones por si estuvieran dañadas. Si encuentra cualquier anomalía, no utilice el vehículo hasta que esta no sea reparada.
2. No utilice cera de coche para limpiar el vehículo.
3. No guarde el vehículo en lugares donde incida el sol directamente y se puedan alcanzar temperaturas elevadas o cerca de fuentes de calor. Las partes plásticas podrían sufrir daños.
4. No guarde el vehículo en lugares donde el vehículo se pueda mojar. El vehículo podría sufrir daños irreparables.
5. La batería solo debería ser cargada por adultos
6. La batería contiene ácido electrolítico. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos y acuda a un médico.
7. No cortocircuite la batería, esto podría ocasionar un incendio
8. No mezcle pilas no recargables con pilas recargables.



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

Información comercial, y pedidos:
PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.
C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D
(46014) Valencia, España,
Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13
e-mail: info@pekecars.com
Horario Atención al Cliente:
Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00
Sábados: 10:00 a 13:00
Centro Logístico:
Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7
03517 GUADALEST (Alicante)
Tel: 965881473- 603 71 95 58 
Soporte técnico y servicio postventa: soporte@pekecars.com