


# Moto eléctrica para niños



## ADVERTENCIA

El vehículo debe ser montado por un adulto

- Adecuado para más de 3 años
- Peso máximo del usuario: 30 kg

## Manual de usuario e instrucciones de montaje

**¡Lea y entienda todo este manual antes de usarlo!**

Por favor, guarde este manual para futuras referencias ya que contiene información importante. Antes de usar la moto por primera vez, cargue la batería durante al menos 6-8 horas.

Nota: El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©Copyright Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020.

Este vehículo proporcionará a su niño muchos kilómetros de conducción y de entretenimiento.

Para una conducción segura, le pedimos que, por favor, lea este manual cuidadosamente. Siga las recomendaciones de este manual, que están diseñados para mejorar la seguridad y el funcionamiento del coche y su conductor.

## Especificaciones

|          |                             |            |
|----------|-----------------------------|------------|
| Batería  | 12V7AH X1                   | 12V10AH X1 |
| Cargador | 12V1000mA                   | 12V1000mA  |
| Entrada  | Depende de la tensión local |            |
| Salida   | 550-12000                   | 550-12000  |

**Edad recomendada:** 3+ Años

**Tiempo de carga:** 6-8 horas

**Capacidad de carga :** Hasta 30 kg

**Dimensiones:** 116.5 x 49 x 76 cm

**Velocidad:** 3-7 km/h




## Información sobre la batería

- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Las baterías recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías (nuevas y usadas)
- Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.

| Nº | Nombre               | Cantidad |  | Notas |
|----|----------------------|----------|--|-------|
|    |                      |          |  |       |
| 1  | Chasis               | 1        |  |       |
| 2  | Reposapiés izquierdo | 1        |  |       |
| 3  | Reposapiés derecho   | 1        |  |       |
| 4  | Morro                | 1        |  |       |
| 5  | Ø4x16 tornillo       | 2        |  |       |
| 6  | Asiento              | 1        |  |       |
| 7  | Ø4x12 tornillo       | 7        |  |       |
| 8  | Manillar             | 1        |  |       |
| 9  | Ø4x30 tornillo       | 5        |  |       |
| 10 | Ruedines             | 1        |  |       |
| 11 | Llave inglesa        | 2        |  |       |
| 12 | Tuerca de bloqueo    | 2        |  |       |
| 13 | Tapacubos            | 2        |  |       |
| 14 | Rueda delantera      | 1        |  |       |
| 15 | Ø12 arandela         | 4        |  |       |
| 16 | Eje delantero        | 1        |  |       |
| 17 | Estriveras           | 2        |  |       |
| 18 | Cargador             | 1        |  |       |
|    |                      |          |  |       |
|    |                      |          |  |       |

- Se requieren herramientas de montaje (no incluidas):







**Prevenir las lesiones:**

- **NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. SE REQUIERE VISIÓN DIRECTA POR ADULTOS.** Siempre mantenga al niño a la vista cuando el niño esté en el vehículo.
- Este juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Equipo de protección debe ser usado.
- No usar en carreteras, cerca de coches, zonas con agua o fuertes inclinaciones.
- Mientras use el juguete siempre siéntese en el asiento y use zapatillas
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses ; el peso máximo que soporta es de 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.





## ADVERTENCIA



- **¡PELIGRO DE ASFIXIA! NO es adecuado para niños menores de 36 meses.**
- **SE REQUIERE MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO**

## Reglas de una conducción segura

- No usar en carreteras, cerca de coches, zonas con agua o fuertes inclinaciones.
- Use el juguete solo en superficies planas. Como en el interior de su casa, jardín o patio de recreo.
- Nunca lo use en la oscuridad. Un niño puede encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. Haga funcionar el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- Está prohibido cambiar partes eléctricas del vehículo
- Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
- No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el automóvil se está moviendo.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables. Indique a los niños cómo amarrar el cinturón de seguridad antes de usarlo, garantice la seguridad.


*Vista lateral derecha**Vista lateral izquierda*

1. Inserte el conector del reposapies derecho en el conector de la carrocería del vehículo.
2. Inserte las lengüetas del reposapies derecho en la ranura del lado derecho de la carrocería del vehículo.
3. Inserte las lengüetas del reposapies izquierdo en la ranura del lado derecho de la carrocería del vehículo.




Ponga el vehículo boca abajo.

1. Ajustar los ruedines a la carrocería del vehículo para que encajen.
2. Inserte tornillos de Ø4x12 \*6, tornillos de Ø4x30\*3 y apriete con un destornillador. Ponga el cuerpo del vehículo en posición vertical.
3. Encaja las estriveras en el agujero de la carrocería del vehículo. Empújalo hasta que oigas un "clic" en su lugar. Repita para la otra estrivera.





1. Quitar el bloqueo del eje delantero con dos llaves inglesas.
2. Desliza una arandela de Ø12 en el eje delantero.
3. Desliza el eje delantero por el agujero en el lado derecho del guardabarros delantero, y por el agujero en el lado derecho de la horquilla de la manilla.
4. Desliza una arandela de Ø12 en el eje delantero.
5. Desliza la rueda delantera sobre el eje delantero.
6. Desliza una arandela de Ø12 en el eje delantero.
7. Continúe empujando el eje delantero hasta que pase por el agujero en el lado izquierdo de la horquilla del manillar, y salga por el agujero en el lado derecho del guardabarros delantero.
8. Desliza una arandela de Ø12 en el eje delantero.
9. Apriete una contratuerca en el extremo del eje delantero. Consejo: Se ha proporcionado una llave extra para aguantar la tuerca de seguridad en el otro lado del eje delantero mientras se aprieta la tuerca de seguridad en el otro lado.
10. Coloca los tapacubos.







1. Enchufa el conector del morro con en el conector de la carrocería del vehículo.
2. Encaja las lengüetas del morro en las ranuras de la carrocería del vehículo, empujalo hasta que quede en su lugar.
3. Inserte dos tornillos de  $\varnothing 4 \times 16$  y apriete.
4. Coloca el manillar en la horquilla delantera,
5. Inserte dos tornillos de  $\varnothing 4 \times 30$  y apriételos con un destornillador.





1. Quita el tornillo de la parte superior del asiento con un destornillador.
2. Enchufa el conector rojo de la carrocería del vehículo en el conector rojo de la batería.
3. Vuelva a colocar el asiento.





## 1. Botón de encendido:

Enciende y apaga el vehículo

## 2. Acelerador

- Para mover el vehículo, presione el pedal.
- Para frenar o reducir la velocidad, libere la presión del pedal.

## 3. Luces


Enciende y apaga las luces

## 4. Marcha adelante/atrás:

- Para mover el vehículo hacia adelante a alta velocidad, cambia la palanca a la posición superior.
- Para mover el vehículo hacia adelante a velocidad normal, cambia la palanca a la posición media
- Para hacer retroceder el vehículo a velocidad normal, cambia la palanca a la posición baja.

**Indicación:** El vehículo está diseñado para funcionar a baja velocidad sólo hacia atrás.

## 5. Reproductor MP3



**A. USB**

**B. Ranura para tarjetas SD (sólo lectura de formato mp3)**

**C. Entrada auxiliar**

**D. Anterior/ Subir volumen**

**E. Reproducir / Pausar**

**F. Siguiente / Bajar volumen**

**G. Cambiar la entrada de audio(Si inserta dos o más dispositivos de entrada de audio). También controla el bluetooth (si está equipado) y las funciones de FM (si está equipado).**

**H. Pantalla de visualización:** Muestra el nivel de energía de la batería cuando el vehículo se detiene. Cuando el valor numérico sea menor de 12, recargue la batería por favor.




**ADVERTENCIA!**

**SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR LA BATERÍA**

**ADVERTENCIA!**

Este coche tiene protección de carga, esto significa que cuando esté cargando todas las funciones se apagarán. SOLO un adulto puede cargar la batería.

- El INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN debe estar en la posición OFF cuando se está cargando.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.



1. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada. (por encima del pedal)
2. Enchufe el enchufe del cargador en un toma de corriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

| Problema                                                                | Posible causa                                             | Solución                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El coche no funciona                                                    | Poca batería                                              | Recarga la batería                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | El fusible se ha roto                                     | Reemplaza el fusible. Ver "Fusible"                                                                                                                                                              |
|                                                                         | El conector de la batería o los cables están sueltos      | <i>Verifique que los conectores de la batería estén conectados entre sí. Si los cables están flojos alrededor del motor, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</i> |
|                                                                         | La batería está estropeada                                | Reemplace la batería. Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.                                                                                                        |
|                                                                         | El sistema eléctrico está dañado                          | <b>Póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                                  |
|                                                                         | El motor está dañado                                      | <b>Póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                                  |
| El vehículo funciona pero tiene poca batería                            | La batería tiene poca carga                               | Verifique que los conectores de la batería estén firmemente enchufados el uno al otro cuando se recarga                                                                                          |
|                                                                         | La batería es vieja                                       | <b>Póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                                  |
| El coche funciona pero corre poco                                       | La batería tiene poca carga                               | <b>Póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                                  |
|                                                                         | La batería es vieja                                       | <b>Póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                                  |
|                                                                         | El coche está sobrecargado                                | Reduzca el peso en el vehículo. El peso máximo autorizado es de 30 kgs.                                                                                                                          |
|                                                                         | El vehículo se usa en condiciones difíciles               | Evite usar el vehículo en condiciones difíciles, consulte el punto <seguridad>                                                                                                                   |
| El vehículo necesita un empujón para seguir hacia delante               | Mal contacto de cables o conectores                       | <i>Verifique que los conectores de la batería estén conectados entre sí. Si los cables están flojos alrededor del motor, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</i> |
|                                                                         | "Dead Spot" en el motor                                   | <i>Un "Dead Spot" significa que la energía no se está entregando al vehículo y necesita reparación. Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</i>                      |
| Dificultad para cambiar entre hacia delante y hacia atrás               | Intentar hacer el cambio mientras el coche está en marcha | Para realizar el cambio de marcha el coche debe de estar completamente parado                                                                                                                    |
| Ruidos fuertes o chasquidos provenientes del motor o la caja de cambios | Motor o engranajes dañados                                | <b>Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                       |
| La batería no carga                                                     | El conector del adaptador de la batería está suelto       | Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.                                                                                                                 |
|                                                                         | El cargador no está enchufado                             | Verifique que el cargador está enchufado correctamente                                                                                                                                           |
|                                                                         | El cargador no funciona                                   | <b>Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico de Pekecars.</b>                                                                                                                       |
| El cargador se siente caliente cuando se carga el coche                 | Esto es normal y no es motivo de preocupación             |                                                                                                                                                                                                  |

**Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema Comuníquese con el servicio técnico de Pekecars lo antes posible.**

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo, deben examinarse regularmente para detectar posibles peligros, como la batería, carga, los cables, tornillos y, en caso de detectar un fallo, el juguete no debe ser usado hasta que ese daño haya sido eliminado correctamente.
- Asegúrese de que las partes plásticas del vehículo no estén rajadas o rotas.
- Ocasionalmente, use un aceite para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Guarde el vehículo en el interior o cúbrelo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las partes plásticas pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede cargar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes aunque el vehículo no se esté utilizando.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en cuando llueva o haya nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un cera para muebles que no sea de cera. No use cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en arena o gravilla fina que pueda dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se usa el vehículo, toda fuente eléctrica debe apagarse. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería

La batería cuenta con un fusible térmico que se activará automáticamente y cortará la electricidad del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se están sobrecargado/sobrecalentando. El fusible se reiniciará y restablecerá la electricidad después de que la unidad se apague durante 20 segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible se dispara repetidamente durante el uso normal del vehículo, el vehículo puede necesitar reparación. **Póngase en contacto con su distribuidor por favor.**

Para evitar la pérdida de potencia, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No suba por pendientes pronunciadas.
- No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse
- No permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico. Si lo hace, puede crear un cortocircuito que provoque el disparo del fusible

## Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o desecharse de manera ambientalmente segura.
- No arroje su batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o gotear.
- No tire una batería de plomo-ácido en la basura normal de su hogar. La incineración, el relleno de tierras o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con la basura doméstica está prohibida por la ley.

Nuestros productos son adecuados para las normas ASTM F963; GB6675; EN71 y EN62115.





Nuestros productos son adecuados para las normas ASTM F963; GB6675; EN71 y EN62115.



<https://www.facebook.com/pekecars/>



<https://www.instagram.com/pekecars.tienda/>



<https://www.youtube.com/user/PEKECARS>

**Información comercial, y pedidos:  
PEKECARS, JUGUETES Y OCIO S.L.**

**C/ José Andreu Alabarta, 35 Bajo D  
(46014) Valencia, España,**

**Telfs. 96 358 08 28 - 629 57 05 95 - 965 88 21 97 - 96 312 97 13**

**e-mail: [info@pekecars.com](mailto:info@pekecars.com)**

**Horario Atención al Cliente:**

**Lunes-Viernes: 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00**

**Sábados: 10:00 a 13:00**

**Centro Logístico:**

**Ctra. Callosa-Guadalest, Km. 7  
03517 GUADALEST (Alicante)**

**Tel: 965881473- 603 71 95 58** 

**Soporte técnico y servicio postventa: [soporte@pekecars.com](mailto:soporte@pekecars.com)**

Nota: El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©Copyrigh Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020.